

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες βήμα προς βήμα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

1. Συνδέστε το φορτιστή με την πρίζα AC. Το πράσινο και το κόκκινο LED αναβοσβήνει 3 φορές.

2. Οδηγίες λειτουργίας.

- Ελέγξτε και επιλέξτε το χρόνο φόρτισης πριν από τη φόρτιση.
- Τοποθετείστε τις μπαταρίες ανά κανάλι.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει και στη συνέχεια τοποθετείστε το βύσμα AC στην πρίζα τοίχου.
- Ξεκινά η φόρτιση.
- Ο φορτιστής θα επαληθεύσει πόσο γεμάτη είναι η μπαταρία τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο χρήστης μπορεί να σταματήσει τη φόρτιση (αφαιρέστε την μπαταρία) εάν υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι γεμάτη.
- Η φόρτιση θα σταματήσει και θα μεταβεί στη λειτουργία συντήρησης εάν έχει τελειώσει ο χρόνος.
- Αποφόρτιση μπαταρίας: Πατήστε το κουμπί «Discharge» για να αποφορτίσετε την μπαταρία. Μετά από αυτό, θα φορτίζει την μπαταρία αυτόματα.
- Για μπαταρία 9V Block, δεν έχει λειτουργίες εκφόρτισης. Η μπαταρία 9V έχει τοποθετηθεί και μετά αρχίζει να φορτίζει μέχρι να γεμίσει.

Ένδειξη LED:

Για το κανάλι 1 έως 4

Κατάσταση φορτιστή	Ένδειξη
Χωρίς μπαταρία	LED σβηστό
Φόρτιση	LED ανοιχτό.
Εκφόρτιση	κόκκινο και πράσινο LED αναβοσβήνει εναλλακτικά
Πλήρης φόρτιση	πράσινο LED ON

Για το κανάλι 5 έως 6

Κατάσταση φορτιστή	Ένδειξη
Χωρίς μπαταρία	LED σβηστό
Εκφόρτιση	κόκκινο και πράσινο LED αναβοσβήνει εναλλακτικά
Πλήρης φόρτιση	πράσινο LED ON

3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το φορτιστή.

4. Συνιστάται η φόρτιση μπαταριών ίδιας χωρητικότητας σε κάθε διαδικασία φόρτισης.

Προειδοποίηση:

1. Μόνο για εσωτερική χρήση.
2. Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
4. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια.
5. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο για την ασφάλεια.
6. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
7. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του φορτιστή δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.