

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΧ-607

Το τηλεχειριστήριο ΤΧ-607 μπορεί να αντιγράψει όλες τις βασικές συχνότητες που κυκλοφορούν στην αγορά από διάφορα μοντέλα κατασκευαστών.

Στα 4 πλήκτρα μπορούν να προγραμματιστούν 4 **διαφορετικές** συχνότητες

Διαδικασία reset

Κρατάμε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα 1 και 2 του ΤΧ-607.

Περιμένουμε μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία για 3 φορές.

Χωρίς να αφήσουμε το πλήκτρο 1, αφήνουμε το πλήκτρο 2

και το πατάμε ξανά για 3 φορές μέχρι η λυχνία να αρχίσει να αναβοσβήνει συνέχεια.

Έπειτα αφήνουμε τα πλήκτρα.

Διαδικασία εγγραφής

Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο 1 από το προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο.

Ταυτόχρονα πατάμε και το αντίστοιχο πλήκτρο από το πρωτότυπο που θέλουμε να κάνουμε καταχώρηση.

Μόλις η ενδεικτική λυχνία μείνει σταθερά αναμμένη το πλήκτρο έχει καταχωρηθεί.

****Για τα υπόλοιπα πλήκτρα κάνουμε την ίδια διαδικασία εγγραφής****