

Για την αντιστοίχιση του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόρασή σας παρακαλώ πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο HOME και το πλήκτρο <



Εάν υπάρχει παράμετρο στο μενού της TV για την ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου στις ρυθμίσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κοντρόλ για την ενεργοποίηση του και να συνδεθεί με το Bluetooth.